

C3000 / C4000 / C4050

# 配件指南




## 标配

### 适配器




**DCPWR- C3000/4000/4050-5V2A-CN**

C3000/C4000/C4050中规电源适配器,100-240V输入,5V2A输出,DC口




**DCPWR-C3000/4000/4050-5V2A-EU**

C3000/C4000/C4050欧规电源适配器,100-240V输入,5V2A输出,DC口



**DCPWR-C3000/4000/4050-5V2A-UK**

C3000/C4000/C4050英规电源适配器,100-240V输入,5V2A输出,DC口



**DCPWR-C3000/4000/4050-5V2A-US**


C3000/C4000/C4050美规电源适配器,100-240V输入,5V2A输出,DC口



**DCPWR-C3000/4000/4050-5V2A-IN**

C3000/C4000/C4050印规电源适配器,100-240V输入,5V2A输出,DC口

### 数据线



**DC-C3000/4000/4050-USB**

Micro USB转USB数据线


### 电池



**BTRY-C3000/4000/4050-32MA**

3200mAh锂电池,3.7V电压输出,适用于C3000/C4000/C4050

### 触摸笔



**SG-C3000-STYLUS**

C3000触摸笔,带弹簧绳

### 扩展口



**SNP-C3000/4000/4050-USB/DC**

C3000/C4000/C4050扩展口,含Micro-USB和5V DC充电接口

## 选配

### 指纹扩展口



**SNP-C3000/4000/4050-USB/DC-FP**

C3000/C4000/C4050扩展口,含Micro-USB和5V DC充电接口,配备指纹模块



**SNP-C3000/4000/4050-USB/DC-FP-ISO**

C3000/C4000/C4050扩展口,含Micro-USB和5V DC充电接口,配备指纹模块(ISO标准)



**SNP-C3000/4000/4050-USB/DC-FP-FIPS**

C3000/C4000/C4050扩展口,含Micro-USB和5V DC充电接口,配备指纹模块(Fips-201)

### 低频延长天线



**EXD-ANTENNA-LF**

低频延长天线,主机需配置134K(HDX+FDX)模块

### 腕带



**SG-C3000/4000/4050-HDSTP**

C3000/C4000/4050腕带


### 充电底座



**CRD-C3000/4000/4050-1SC1B**

C3000/C4000/C4050充电底座,可同时给一台主机与一快电池充电,与适配器DCPWR-C3000/4000/4050-5V2A-XX配套使用

### 手柄



**TRG-C3000/4000/4050-PG**

C3000/C4000/C4050手柄,手柄按键可用于UHF或条码触发,内置电池,需配备充电底座CRD-C3000/4000/4050-1SC1B

### 护套




**SG-C3000/4000-CPH**

C3000/C4000普通保护套,为设备提供额外保护,并配备背带



**SG-C3000/4000-CPH-PG**

C3000/C4000带手柄保护套,为设备提供额外保护,并配备背带



**SG-C4050-CPH**

C4050普通保护套,为设备提供额外保护,并配备背带



**SG-C4050-CPH-OPEN**

C4050普通保护套,透明材质,带护套可操作,为设备提供额外保护,并配备背带



**SG-C4050-CPH-PG**

C4050带手柄保护套,为设备提供额外保护,并配备背带