

P80

多功能工业平板

配件指南



标配

适配器



PWR-P80-5V2A-CN



PWR-P80-5V2A-EU



PWR-P80-5V2A-UK



PWR-P80-5V2A-US

中规/欧规/英规/美规等电源适配器, 100-240V输入, 5V2A输出, 与数据线DC-BK-TypeC配套使用


数据线



DC-BK-TypeC

1.0米type-C转USB数据线

取卡针



SIM-TRAY-EJECTOR

SIM卡取卡针

腕带



SG-P80-HDSTP

P80腕带

选配

皮套



RB-P80-RR

保护胶套, 为设备提供全方位保护, 支持壁挂(符合VESA接口标准FDMI MIS-C, 75x35mm), 支持车载安装(需另外选购MOT-P80安装支架)

安装支架



MOT-P80

安装支架, 110*50*40*1.5

手柄



TRG-P80-PG

P80手柄, 手柄按键可用于UHF或条码触发

充电底座及配套适配器



CRD-P80-RBC

主机单充, 含主机适配组件CRD-P80-INS, 与主机电源适配器PWR-P80-5V2A-(CN/EU/UK/US)和TYPE C数据线配合使用。当给带保护胶套设备充电时, 请提前移除主机适配组件。(四颗螺丝固定)



CRD-P80-INS

充电底座主机适配组件(需配四颗M2*6.0黑色螺丝)

