

智能手持打印终端

C75 用户手册



目录

第一章	简介.....	5
1.1.	简介.....	5
1.2	电池注意事项.....	6
第二章	安装指南.....	7
2.1	外观.....	7
2.2	安装 Micro SD、SIM 卡.....	8
2.3	电池充电.....	8
2.4	按键和功能区域展示.....	9
第三章	电话功能.....	10
3.1	拨打电话.....	10
3.2	联系人.....	11
3.3	短信及彩信.....	12
第四章	条码读写器.....	13
第五章	RFID 读写器.....	15
5.1	NFC.....	15
第六章	其它功能.....	16
6.1	PING 工具.....	16
6.2	蓝牙.....	17
6.3	GPS.....	18
6.4	音量设置.....	19
6.5	传感器.....	20
6.6	按键测试.....	21
6.7	网络信号.....	21
6.8	按键助手.....	22
6.9	打印机.....	23
第七章	设备规格.....	24
第八章	设备备注.....	26

第一章 简介

1.1. 简介

C75 是深圳成为精心研发的一款带打印功能的手持终端。 不仅具有精美外观、高性能配置、以及强大的数据采集功能，而且集成了杰出的打印功能，支持多种打印机芯，可方便快捷地打印纸质票据、凭证等。内置双 PSAM 卡槽， 可对打印数据进行更高级别的安全防护，高效便捷，安全可靠，可广泛应用于零售、停车管理等行业。

1.2 电池注意事项

- 不要让电池闲置时间过长，无论是在产品设备或仓库内。若电池已使用 6 个月，检查充电状态或将电池正确处理。
- 锂离子电池使用寿命一般为两到三年，循环充电 300~500 次。一次完整的充电周期是指完全充电，完全放电，再完全充电。
- 可充电锂离子电池的寿命是有限的，并会逐渐失去其保持电荷的能力。这一损失量（老化）是不可改变的。当电池失去容量时，使用寿命会降低（运行时间）。
- 当锂离子电池不被使用或闲置时，锂离子电池继续缓慢（自动）放电。需经常检查电池的充电状态，也可参阅使用手册上有关如何电池充电指示信息。
- 观察并记录一块未使用并充满电的电池。以新的电池运行时间为基础，与运行时间较久的电池比较。电池的运行时间将根据产品配置和应用程序的不同而不同。
- 定期检查电池充电状态。
- 在电池运行时间下降到低于原始运行时间约 80% 时，电池充电时间明显增加。
- 如果长期电池闲置或未使用，需检查电池是否还有电量，电池没有有剩余电，不要试图给它充电或使用它。应该换块新的电池。取出电池并单独放置。
- 电池存放温度介于 5°C~20°C（41°F~68°F）
- 注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

第二章 安装指南

2.1 外观



2.2 安装 Micro SD、SIM 卡

各卡槽位置如下：



2.3 电池充电

通过 USB 接口，使用原厂适配器对电池进行充电，切勿使用其他品牌适配器对设备进行充电。

2.4 按键和功能区域展示

C75 设备在按键上分为 4 个侧按键，机身顶部设置有二维扫描头和顶部摄像头。




按键说明：

按键		说明
侧按键	1、电源键	位于设备左侧面，轻按电源键可进行设备的开关机
	2、设置键	位于设备左侧面，可通过软件定义按键功能
	3、SCAN	扫描键，位于设备两侧，一共有两个扫描键

第三章 电话功能

3.1 拨打电话

- 1、点击图标；
- 2、点按数字键，输入电话号码；
- 3、点按拨打电话；
- 4、点按挂断结束通话；



3.2 联系人


1、点按联系人，打开联系人列表；

2、新增联系人，点按，即可新增联系人；

3、导入/导出联系人，在联系人列表下点击即可；

3.3 短信及彩信

- 1、点按，打开短信窗口；
- 2、点按，输入信息接收者和要发送的文字内容；
- 3、点按 发送信息；
- 4、点按 添加图片，视频；




第四章 条码读写器

- 1、在 App Center 中，打开“二维条码”进行测试；
- 2、点击“扫描”键或者使用扫描按键开始扫描，也可以设置自动间隔参数；



注意: 请正确进行条码扫描, 否则扫描失败;



扫描头有激光辐射，请注意：



激光辐射 请勿直视光束
2类激光产品

最大辐射功率：0.6mW

波长：655nm

符合IEC 60825-1 (Ed. 2.0).

符合21CFR 1040.10 and 1040.11标准


不包括2007年6月24日发布的【第50号激光通告】

允许偏差

第五章 RFID 读写器

5.1 NFC

在手持机 App Center 中，打开“NFC”，可以读取标签并且写入信息。



第六章 其它功能

6.1 PING 工具

- 1、在手持机 App Center 中，打开“PING 测试”；
- 2、设置 PING 参数并选择外部/内部地址；



6.2 蓝牙

- 1、在手持机 App Center 中，打开“蓝牙打印测试”；
- 2、在查找到的设备列表中，点按要连接的设备进行配对；
- 3、选择打印机并点击“打印”，开始打印内容；



6.3 GPS

- 1、在手持机 App Center 中，打开“GPS 定位测试”；
- 2、设置 GPS 参数，获取 GPS 数据信息；



6.4 音量设置

- 1、在手持机 App Center 中，打开“音量设置”；
- 2、根据需求设置音量；



6.5 传感器

- 1、在手持机 App Center 中，打开“传感器”；
- 2、根据需求，检测传感器：



6.6 按键测试

- 1、在手持机 App Center 中，打开“按键测试”；
- 2、设置并测试设备的主数值；

6.7 网络信号

- 1、在手持机 App Center 中，打开“网络信号”；
- 2、根据需求，测试 WIFI/移动信号；



6.8 按键助手

按键助手可以直接用于多个使用环境与输出格式，包括前缀/后缀/Enter/Tab。更多详细功能介绍请查阅按键助手使用说明文档。



6.9 打印机

1. 在手持设备“Appcenter”中打开打印机选项。
2. 在“打印字符”选项卡中可以编辑需要打印的内容，编辑完成之后点击“打印”即可。
3. 将需要打印的图片拷贝到相应路径，然后在“打印图片”选项卡中点击“打印”即可。
4. 在“打印条码”选项卡中设置需要打印的条码，然后点击“打印”。



第七章设备规格

物理参数	
尺寸	186.89*83.99*35.04-49.49mm
重量	507g（取决于模块配置）
显示屏	5.2 寸，IPS LTPS FHD 1920x1080 分辨率
键盘	1 个电源键，2 个扫描键，1 个多功能键，数字键盘
电池	可充电锂聚合物电池 8000mAh
扩展口	至多 2 个 PSAM 卡槽（支持 ISO7816 标准），1 个 SIM 卡槽，一个卡槽 SIM 或 TF 二选一
音频	扬声器，2 个麦克风
摄像头	1300 万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯
性能参数	
CPU	Cortex-A53 1.45GHz 四核
操作系统	Android 6.0
RAM	2GB RAM
通讯接口	USB
ROM	16GB
最大容量扩展	扩展 MicroSD 卡最大支持 32GB
使用环境	
操作温度	-20℃ 至 50℃
储存温度	-40℃至 70℃
湿度	5%RH-95%RH（无凝露）
数据通讯	
WAN	WWAN: 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5
WLAN	支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议, (2.4G/5G 双频); 内置天线。
WPAN	蓝牙 4.0, BLE

数据采集	
条码扫描引擎（选配）	一维扫描引擎：Zebra SE965 / Honeywell N4313 支持一维条码类型：UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等 二维扫描引擎：Zebra SE4710 / Honeywell N6603 支持二维条码类型：PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等
开发环境	
SDK	成为终端软件开发包
开发语言	Java
开发工具	Eclipse/Android Studio

第八章设备备注

限制条件：

						
AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

欧版设备仅限于在欧洲社区使用频率为 5150MHz-5350MHz 的室内使用，以减少干扰的可能。